

		973 大型	809 大型	1372 大型
装備	カラオケ	シンセサイザー(ゲーム付)	シンセサイザー(ゲーム付)	シンセサイザー(ゲーム付)
	音楽	カセット/CD	カセット/CD	DVD/CD
	ビデオ	DVD/VHS	DVD/VHS	DVD/VHS
	TVチューナー	付(地デジ)	付(地デジ)	付(地デジ)
	モニター	前後、2箇所	前後、2箇所	前後、2箇所
	湯沸かし器	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	冷蔵庫	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	魔法瓶	1.9ℓ・2本	1.9ℓ・2本	1.9ℓ・2本
100Vコンセント	運転席のみ	運転席のみ	運転席のみ	
車体	トランク	左右開閉、貫通2スパン	左右開閉、貫通2スパン	左右開閉、貫通2スパン
	車型	ハイデッカー	ハイデッカー	ハイデッカー
	長さ	11.99 m	11.99 m	11.99 m
	幅	2.49 m	2.49 m	2.49 m
	高さ	3.32 m	3.35 m	3.32 m

		646 大型	164 中型	1373 中型
装備	カラオケ	シンセサイザー(ゲーム付)	シンセサイザー(ゲーム付)	シンセサイザー(ゲーム付)
	音楽	DVD/CD	カセット/CD	カセット/CD
	ビデオ	DVD	DVD/VHS	DVD/VHS
	TVチューナー	付(地デジ)	付(地デジ)	付(地デジ)
	モニター	前後、2箇所	前、1箇所	前、1箇所
	湯沸かし器	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	冷蔵庫	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	魔法瓶	1.9ℓ・2本	1.9ℓ・2本	1.9ℓ・2本
100Vコンセント	運転席のみ	運転席のみ	運転席のみ	
車体	トランク	左右開閉、貫通2スパン	左右開閉、貫通1スパン	左右開閉、貫通1スパン
	車型	ハイデッカー	ハイデッカー	ハイデッカー
	長さ	11.99 m	8.99 m	8.99 m
	幅	2.49 m	2.49 m	2.49 m
	高さ	3.32 m	3.35 m	3.24 m

		534 中型サロン	1377 中型サロン
装備	カラオケ	シンセサイザー(ゲーム付)	シンセサイザー(ゲーム付)
	音楽	CD	CD
	ビデオ	DVD	DVD
	TVチューナー	付(地デジ)	付(地デジ)
	モニター	前、1箇所	前後、2箇所
	湯沸かし器	前、1箇所	前、1箇所
	冷蔵庫	前、1箇所	前後、2箇所
	魔法瓶	1.9ℓ・2本	1.9ℓ・2本
100Vコンセント	運転席のみ	各列左右1箇所ずつ(12個)	
車体	トランク	左右開閉、貫通2スパン	左右開閉、貫通1スパン(大)
	車型	ハイデッカー	ハイデッカー
	長さ	8.99 m	8.99 m
	幅	2.29 m	2.49 m
	高さ	3.22 m	3.47 m

		401 小型	400 小型	160 小型
装備	カラオケ	シンセサイザー	マイク・リモコン一体型シンセ	シンセサイザー
	音楽	カセット/CD	CD	カセット/CD
	ビデオ	DVD	DVD	DVD/VHS
	TVチューナー	付(地デジ)	無(アナログ)	付(地デジ)
	モニター	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	湯沸かし器	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	冷蔵庫	前、1箇所	前、1箇所	前、1箇所
	魔法瓶	1.9ℓ・1本	1.9ℓ・1本	1.9ℓ・1本
100Vコンセント	運転席のみ	運転席のみ	運転席のみ	
車体	トランク	左側一箇所(少量)	左側一箇所(少量)	左側一箇所(少量)
	車型	ハイデッカー	ハイデッカー	標準
	長さ	6.99 m	6.99 m	6.99 m
	幅	2.3 m	2.3 m	2.34 m
	高さ	3.4 m	3.29 m	3.12 m